

Рекомендации по уходу за сумками, рюкзаками, чемоданами.

В этой статье мы расскажем как правильно ухаживать, чистить и сушить натуральные, искусственные и синтетические материалы из которых изготовлена наша продукция.

В нашем интернет магазине www.polashop.ru большой выбор продукции для различных поездок, в том числе деловых, путешествий и просто для повседневного использования. И будет очень неприятно обнаружить, что ехать в очередную поездку или идти на прогулку может стать не с чем, так как ваш любимый рюкзак, чемодан или сумка пришли в негодность.

Большинство нашей продукции: рюкзаков POLAR, дорожных сумок на колесах, спортивных сумок и тканевых чемоданов изготовлены из полиэстера, полиамида, нейлона или винила [\(основные характеристики каждой ткани вы можете найти в статье на нашем сайте «Виды тканей»\)](#).

Рекомендуем Вам ознакомиться с некоторыми особенностями ухода за различными материалами.

1. Особенности ухода за искусственными материалами: полиэстером, полиамидом, нейлоном, винилом, тасланом.

Все перечисленные материалы – **синтетические** и не имеют особых требований к эксплуатации. И все же для лучшего сохранения изделий с этими волокнами в составе, мы рекомендуем:

- не стирать ваш рюкзак или сумку в стиральной машине, а производить чистку изделий при помощи мягкой ткани или губки, смоченной в деликатном мыльном растворе или при помощи щетки.
- Если на поверхности изделия остались пятна, то допускается использование мягких моющих средств. Например, смочите кусочек чистой мягкой ткани в растворе жидкого хозяйственного мыла и теплой воды, аккуратно нанесите на загрязненную поверхность. После этого удалите мыльный раствор с помощью чистой влажной салфетки.
- Если пятен много или они достаточно старые, то изделия из нейлона, полиэстера, полиамида, полиуретана и винила рекомендуется стирать вручную в мыльной воде при температуре не выше 30 °С, а затем несколько раз отполоскать в холодной воде.
- Во избежание появления разводов и пятен во время чистки, осторожно протирайте лицевую поверхность круговыми движениями, начиная от центра пятна к периферии. Если производилась ручная стирка изделия, то рекомендуется не менее двух раз прополоскать его в холодной воде.

- Для стойких пятен используйте специальные чистящие пенного типа. Ни в коем случае нельзя отбеливать и использовать агрессивные химические средства, например, бензин, ацетон, жидкость для снятия лака и другие!

- Солевые пятна от пота можно удалить простой стиркой с мылом и большим количеством воды.

- Изделия, декорированные блестками, стразами, вышивкой, нашивками, металлическим шипами и иной декоративной фурнитурой можно чистить только при помощи мягкой ткани, влажных салфеток, щетки или губки.

- При намокании изделия сушку следует производить при комнатной температуре в подвешенном, расправленном состоянии. Недопустимо сушить изделия в непосредственной близости от источников тепла (печей, батарей, открытого огня).

2. Особенности ухода за изделиями из пластика или как почистить пластиковый чемодан.

Отличительной особенностью пластикового чемодана является жесткий формованный корпус. Материалом служит ABS- пластик или поликарбонат PC. Эти прочные материалы обеспечивают самое основное преимущество такого чемодана- это его более длительный срок эксплуатации.

Уход за пластиковыми чемоданами не сложный. После разбора вещей, внутреннюю часть чемодана необходимо пропылесосить, а затем, при необходимости протереть влажной тряпочкой. Снаружи сам пластик можно помыть с помощью губки, смоченной в мягком мыльном растворе и вытереть насухо.

Не допускается использование абразивных губок и агрессивных химических средств, таких как: ацетон, бензин, жидкость для снятия лака, отбеливатель, любые хлорсодержащие средства и другие.

3. Особенности ухода за изделиями из экокожи.

Экокожа очень практичный материал с многообразием фактур и расцветок. Уход за изделиями из экокожи не представляет особенной сложности, но, чтобы этот материал как можно дольше сохранял свой первоначальный вид, необходимо соблюдать ряд правил:

- регулярно очищать поверхность вашей сумки или рюкзака при помощи мягкой ткани или губки легкими движениями, не прилагая больших механических усилий;

- не использовать щеток! Вы можете поцарапать верхний слой;

- использовать только щадящие средства для чистки, не содержащие абразивных частиц и агрессивных компонентов. Под запретом любые хлорсодержащие, ацетон содержащие и другие химические средства;

- рекомендуем использование специальных средств для защиты материала от влаги, придание экокоже мягкости и блеска, и предотвращения трещин. Эти средства можно приобрести в специализированных обувных магазинах;
- оберегать изделия из экокожи от воздействия прямых солнечных лучей;
- сушить вашу сумку или рюкзак вдали от отопительных приборов и любых источников тепла (печей, открытого огня);
- гладить изделия из экокожи категорически запрещено.

4. Особенности ухода за изделиями из натуральной кожи.

Натуральная кожа в отличие от экокожи или искусственной кожи, обладает большей износостойкостью. В зависимости от способа выделки кожи, уход за изделиями может отличаться, но есть и несколько общих правил:

- абсолютно все кожаные изделия боятся влаги! Следовательно, необходимо как можно чаще обрабатывать вашу сумку или рюкзак специальными водоотталкивающими средствами. Это может быть спрей для ухода за кожей, гель или крем. Обрабатывающую процедуру стоит проделывать в несколько приемов и использовать изделие можно сразу же, как только оно высохнет;
- для удаления загрязнений необходимо вначале сухой щеткой очистить грязь, а затем обработать слегка влажной тряпкой;
- для очистки необходимо использовать специальные шампуни и пенки для кожи, которые продаются в специализированный обувных или кожгалантерейных магазинах;
- нельзя применять сильнодействующие растворы для ухода за кожаными изделиями. Такими являются: ацетон, жидкость для снятия лака, химические растворители, щелочи и кислоты;
- изделия из натуральной кожи боятся прямых солнечных лучей и любых источников тепла (печи, отопительные приборы, батареи);
- сушить кожаные сумки или рюкзаки можно только естественным путем, рекомендуем положить внутрь смятую газету или бумагу, чтобы быстрее впиталась влага и изделие не потеряло форму;
- не допускается хранение изделий из кожи в полиэтиленовых пакетах, так как кожа может засохнуть и растрескаться;
- хранить изделия из натуральной кожи следует в полотняных мешках или коробках.

4.1 Особенности ухода за лакированной и гладкой глянцевой кожей:

- изделия из лакированной и гладкой глянцевой кожи можно чистить влажными салфетками. Для того чтобы эта кожа не трескалась, необходимо использовать дополнительные специальные защитные средства, которые продаются в магазинах обуви или кожгалантерейных отделах.
- категорически не допускается чистить сумки из лакированной или гладкой глянцевой кожи обычным кремом для кожи.
- рекомендуется регулярно смазывать изделие специализированным жирным бесцветным кремом;

-носить такие сумки и рюкзаки можно при температуре от +25 С до – 10 С.

4.2 Особенности ухода за изделиями из замши и велюра:

- только что приобретенное изделие из велюра следует обработать специальным защитным средством для велюра и замши;
- не рекомендуется носить изделие из велюра в дождливую погоду - велюр промокает и теряет цвет, в результате появляются трудно выводимые пятна;
- перед каждой обработкой специальными средствами, пыль и легкие загрязнения необходимо убирать чистой специальной резиновой щеткой. После этого изделие следует обработать средством по уходу за велюром, дать высохнуть и специальной щеткой аккуратно слегка поднять ворс.
- для ежедневного освежения цвета рекомендуется краска-аэрозоль для замши и велюра.

4.3 Особенности ухода за изделиями из нубука:

- новое изделие перед использованием необходимо обработать специальным защитным средством для нубука;
- чистка нубука должна быть регулярной;
- **во время чистки изделия категорически не допускается использовать воду!** Необходимо применять специальные пенки для очистки нубука;
- перед чисткой необходимо высушить естественным образом вашу сумку или рюкзак, и только потом удалить пыль и грязь специальной резиновой щеткой для чистки замши и велюра;
- для ежедневного освежения цвета рекомендуется краска-аэрозоль для замши и велюра.

Не рекомендуется носить сумки из ворсистых материалов, таких как замша, нубук, велюр, ткани с ворсом носить во влажную, сырую погоду.

Пользуйтесь нашими рекомендациями, и это позволит сохранить ваши любимые сумки, рюкзаки, чемоданы из натуральных и искусственных материалов в отличном состоянии на протяжении длительно времени их эксплуатации.

С уважением, команда Компании Полар.